

### stap 1/5

oude zender (geprogrammeerd)      nieuw zender (niet geprogrammeerd)



verbindingsstuk (wordt meegeleverd)

### stap 2/5

oude zender (geprogrammeerd)      nieuw zender (niet geprogrammeerd)



verbindingsstuk  
inzetten

### stap 3/5

oude zender (geprogrammeerd)      nieuw zender (niet geprogrammeerd)



1) Bedien de bestaande handzender en houd de drukknop ingedrukt. De LED in de zender brandt.

### stap 4/5

oude zender (geprogrammeerd)      nieuw zender (niet geprogrammeerd)



2) Druk nu op de gewenste knop van de nieuwe handzender. De LED blinkt nu.

### stap 5/5

oude zender (geprogrammeerd)      nieuw zender (geprogrammeerd)



3) Na 1 - 2 sec. brandt de LEDs constant. ze kunnen nu de knoppjes loslaten. De programmering is beëindigd.